薄型テレビ用ハードディスク かんたん接続ガイドB

ELECOM

東芝製液晶テレビ「レグザ」

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「かんたん接続ガイド」は、薄型テレビ用ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」で東芝製液晶テレビ「REGZA（レグザ）」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。**接続する前に別紙「はじめにお読みください」をお読みください。**

- **この「かんたん接続ガイド」では、東芝REGZA「xxZP2」の場合を例に説明しています。「REGZA」は本文中では「レグザ」と表記しています。**
- **お使いのテレビが本製品に対応しているかは、以下URLよりご確認ください。**
  http://www.lacie.jp/hdd_tv/index.html
- **「xxZP2」以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。**
  表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。
- 複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、レグザに付属の取扱説明書をお読みください。
- レグザでハードディスクを初期化すると、レグザ専用機器となります。一度レグザで初期化したハードディスクをパソコンで使用するには、パソコンで再度初期化する必要があります。**その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。**
- この「かんたん接続ガイド」は、使用開始後も大切に保管してください。

1 本製品（ハードディスク）をレグザに接続する

※あらかじめレグザの電源を入れてください。

❶ACアダプタをつなぐ

ハードディスクに付属のACアダプタを接続します。
ACアダプタの保護キャップを外し、コンセントプラグを「カチッ」と音がするまで差し込みます。
プラグをハードディスクの電源コネクタに接続し、ACアダプタをコンセントに差し込みます。

- ハードディスクは、振動がない場所に水平に設置してください。
- ハードディスクは横置き専用です。縦置きでは使用しないでください。
- ハードディスクを重ねる場合は、2台までにしてください。

❷レグザとつなぐ

付属のUSB3.0ケーブルのコネクタをハードディスクのUSBポートに接続し、反対側をレグザ背面のUSB端子に接続します。

- 必ずテレビ背面の「**USB（録画用）**」と書かれた端子に接続してください。

❸電源を入れる

ハードディスクの電源をONにします。
ハードディスク背面の電源スイッチを押してください。電源ランプが点灯します。

数秒すると、レグザの画面に「**機器の登録**」画面が表示されます。

> **機器の登録**
> 新しいUSBハードディスクを検出しました。
> 登録を行いますか？
> 登録時にハードディスクは初期化されます。
> はい　いいえ

「**機器の登録**」画面が表示されたら、「**2ハードディスクを登録する**」に進んでください。

保護キャップ　コンセントプラグ　ACアダプタ　ハードディスク　プラグ　電源ランプ　電源スイッチ　USBポート

2 ハードディスクを登録する（初期化）

レグザで使用できるように、ハードディスクの登録を行います。

ここからは、「東芝製液晶テレビ レグザ」の画面を見ながら、レグザに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、レグザに付属の取扱説明書をお読みください。
表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

❶ハードディスクを接続すると「機器の登録」画面が自動的に表示されます。[はい]を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。

> **機器の登録**
> 新しいUSBハードディスクを検出しました。
> 登録を行いますか？
> 登録時にハードディスクは初期化されます。
> はい　いいえ

❷初期化を開始しますので[はい]を選択して、【決定】ボタンを押します。

> **機器の登録**
> 登録時にUSBハードディスクを初期化します。
> よろしいですか？
> 接続されたハードディスクの内容は
> 消去されます。
> はい　いいえ

- 初期化中は、絶対にテレビやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になることがあります。

❸登録名の確認画面が表示されるので、表示された名称でよければ[いいえ]を選択して、【決定】ボタンを押します。

> **機器の登録**
> 登録名：ハードディスク1
> 登録名を変更しますか？
> はい　いいえ

登録名を変更する場合は「はい」を選択し、レグザに付属の取扱説明書を見ながら登録名を設定してください。

❹録画機器の初期候補を決定する画面が表示されるので、[はい]を選択して、【決定】ボタンを押します。

> **機器の登録**
> USBハードディスクの登録が完了しました。
> 録画機器を
> 登録したハードディスクに変更しますか?
> はい　いいえ

すでに別の録画機器が接続してあるなど、現在設定済みの場所を変更したくない場合は、[いいえ]を選択します。

❺この画面が表示されれば、登録は完了です。【戻る】ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

機器の登録

接続	登録番号	登録名
接続中	USB1	ハードディスク1

表示される名称は、お客様ご使用の環境により異なります。

3 動作テストをする

録画が正常に行えるかテストを実行します。

❶レグザのリモコンの【設定】ボタンを押します。

xxZP2の場合、リモコンのふたの中にあります。

❷設定メニューが表示されるので[レグザリンク設定]を選択して、【決定】ボタンを押します。

❸[USBハードディスク設定]を選択して、【決定】ボタンを押します。

> USBハードディスク設定
> 外部連携設定
> リモート電源オン設定
> 録画再生設定
> HDMI連動設定
> レグザリンク設定

❹[動作テスト]を選択して、【決定】ボタンを押します。

❺登録機器の一覧画面が表示されるので接続したハードディスクを選択して、【決定】ボタンを押します。

動作テスト

接続	登録番号	動作	登録名
接続中	USB1	動作中	ハードディスク1

動作テストが終わるまで、数十秒お待ちください。

❻この画面が表示されたら、動作テストは完了です。【終了】ボタンを押します。

動作テスト
USB1　ハードディスク1

録画	OK
録画中の再生	OK
録画中の早見早聞	OK

テスト内容と結果についての詳細は、レグザに付属の取扱説明書「準備編」をお読みください。

これでLacie ハードディスクに録画する準備ができました。
以降は「東芝製液晶テレビ レグザ」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。

ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り外すときは、テレビの「設定」→「レグザリンク設定」→「USBハードディスク設定」メニューより「機器の取りはずし」を実行してください。
「USBハードディスクを取りはずしできます。」と表示されたら、本製品の電源を切り、テレビからUSBケーブルを抜き取り、取り外してください。

パソコンでの使用について

レグザでハードディスクを初期化すると、レグザ専用機器になります。一度レグザで初期化したハードディスクをパソコンで使用するには、パソコンで再度初期化する必要があります。
その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。
パソコンで再度、初期化する手順は以下URL を参照して実行してください。
URL http://lacie.jp/support/format.html

開発元 LaCie S.A.／発売元 エレコム株式会社
薄型テレビ用ハードディスク かんたん接続ガイドB
東芝製液晶テレビ「レグザ」
（LCH-MND020U3／LCH-MNP*U3TVシリーズ用） 2012年9月第1版
ELECOM

QB-9000334JE 120901 V01